


MEASY

Универсальный программируемый пульт

Инструкция по программированию


1. Положите пульты от плеера Measy и телевизора перед собой, ИК - датчиками друг к другу.




2. Нажмите кнопку  **SET** (с изображением шестеренки) на пульте плеера. Удерживайте ее десять секунд. После этого включится подсветка всех кнопок на пульте.

3. Нажмите кнопку  **POVER** на пульте плеера (пульт мигнет один раз).


- Нажмите кнопку «POWER» на пульте телевизора (пульт мигнет три раза).

4. Нажмите кнопку  **TV/AV** на пульте плеера (пульт мигнет один раз).


- Нажмите кнопку «TV/AV» или «SOURCE» на пульте телевизора (пульт мигнет три раза).

5. Нажмите кнопку  **VOL+** на пульте плеера (пульт мигнет один раз).

- Нажмите кнопку «VOL+» на пульте телевизора (пульт мигнет три раза).

6. Нажмите кнопку  **VOL-** на пульте плеера (пульт мигнет один раз).

- Нажмите кнопку «VOL-» на пульте телевизора (пульт мигнет три раза).

7. Нажмите кнопку  **SET** на пульте плеера снова, для подтверждения настроек.



Пульт готов к работе